

I.	引言	2			
	1.特色	2			
	2.显示界面介绍	2			
	3.产品规格	3			
II.	拷贝机概观	3			
III.Į	Ⅲ.操作说明				
IV.	注意事项	5			
V.	选单介绍	6			
	1.数据拷贝	6			
	2.全盘拷贝	7			
	3. 数据拷贝比较	8			
	4. 全盘拷贝比较	9			
	5. 格式化1	0			
	6. 系统参数设定1	1			
	6.1 拷贝功能参数1	1			
	6.2 格式化功能参数1	1			
	6.3 系统固件升级1	1			

I. 引言

本 SSD 硬盘拷贝机采用电脑中央总线带宽方案设计,执行速度会因端口设备数量减少而成倍增加。 此外,本拷贝机支持目前主流作业系统(Windows/Linux)的档案系统格式,可进行有效数据拷贝,且支持 GPT 及 MBR 的分区格式,亦支持 4K 先进格式硬盘,让您在使用上无后顾之忧。本拷贝机在出厂前皆 会接受严格的烧机测试,质量绝对有保障,请安心使用。

1. 特色

a. 端口实际读写速率高达123MB/s(GH系列)、300MB/s(SH系列)和550MB/s(UH系列)。

b. 可独立操作,不需计算机或安装软件。

c. 易于使用的大屏幕显示器和鼠标操作方式。

d. 快速又可靠地复制多个副本,可为用户节省大量的时间和精力。

e. 支持档案格式: Windows: FAT 16/32、exFAT、NTFS, Linux:Ext 2/3/4。

f. 具『拷贝+比对』功能,可验证拷贝的准确度。

g. 格式化功能支持异步动作模式,可获得最佳的操作效率。

h. 可长时间工作的硬件设计,适合工厂不间断的拷贝使用,个人使用更是没问题。

i. 100V-240V 的宽压电源供应设计,可在世界各地使用。

2. 显示界面介绍

母盘端口	子盘端口	当前功能	FW版本
↓	↓		
全盘拷贝比较	全盘拷贝比较	全盘拷贝比较	全盘拷贝比较
V30235	V30235	V30235	V30235
V30233	V30233	V30233	V30233
1	2	3	4
全盘拷贝比较	全盘拷贝比较	全盘拷贝比较	全盘拷贝比较
V30235	V30235	V30235	V30235
V30233	V30233	V30233	V30233
5	6	7	8
全盘拷贝比较	全盘拷贝比较	全盘拷贝比较	全盘拷贝比较
V30235	V30235	V30235	V30235
V30233	V30233	V30233	V30233
9	10	11	12

3. 产品规格

型号	GH12D/GH16D/GH20D/GH24D/GH32D/SH12D/UH12D		
口数	12个/16个/20个/24个/32个端口		
操作方式	独立作业(不须搭配计算机或安装软件)		
支持硬盘型式	SATA 1/2/3 接口SSD硬盘		
显示器	12"以上显示器(HDMI 接口)		
输入电压	115V 或是 230V		
控制方式	鼠标		
Humidity	工作中	20% ~ 80%	
湿度	储存	5% ~ 95%	
Temperature	工作中	32°F ~ 167°F	
温度	储存	-4 °F ~ 185°F	

Ⅱ. 拷贝机概观

下圖是拷贝機外觀示意圖,而拷贝機的外觀會因機型不同而有所差異,但各部位元件所在相對位置與此圖大致相同。





上圖中各元件說明:

- 1. 電源開關按鈕
- 2. 母源裝置插槽
- 3. 待拷裝置插槽(2号及以上端口皆为子盘端口)
- 4. 狀態指示燈(红绿双色 LED 灯)
- 5. 高清显示器
- 6. 复位开关按鈕(当设备识别不到时,点击此开关,系统重新识别设备装置)
- 7. 电源插头(DC12V显示器供电接口)
- 8. 高清 HDMI 接□
- 9. 鼠标 USB 接口(也用于升级 FW 固件)
- 10. 机箱風扇
- 11. 電源線接口
- 12. 主电源开关

Ⅲ. 操作说明

- 将母盘插入1号端口,欲执行任务之子盘也插入子盘端口。无母盘时,显示器屏幕1号母盘端口无讯息,插入母盘后,显示屏幕1号端口母盘信息出现,显示母盘容量及数据容量。
- 2. 当盘片端口左侧的 LED 绿灯亮起时,表示该盘片已与拷贝机完成连接。
- 选定欲执行之任务后,插入母盘,然后陆续插入子盘,每插入一个子盘系统自动 30 秒倒计时,如果 判断全部子盘已经插满,则系统直接自动 3 秒倒计时,计时完毕则开始执行任务。
- 任务执行期间,端口左侧绿色 LED 灯持续闪烁,任务成功完成后将停止闪烁并保持绿灯恒亮。若任 务执行过程发生错误,则绿灯熄灭红灯亮起。
- 5. 任务执行期间,可直接拔掉母盘以强制停止该任务执行。
- 6. 任务执行期间,可通过显示器检视各子盘目前的执行状态。
- 7. 任务完成后,显示器屏幕将拷贝成功的端口显示为绿色背景,失败的子盘端口显示为红色背景。
- 8. 拔掉全部硬盘后,点击鼠标按键,可进入功能参数设置菜单。

IV. 注意事项

- 1. 任务完成或者终止时,拔掉硬盘后,要等端口左侧 LED 灯熄灭后,再重新插入硬盘。
- 当连续工作多轮任务后,建议拔掉全部硬盘(包括母盘),按一下重置键,等候 30 秒钟,再开始下 一轮任务。
- 3. 如果发现端口不识别硬盘或者端口 LED 灯亮不正常,建议操作上述第2项,按一下重置键。
- 在任务进行过程中,按电源开关按钮关机,关机时间一般在 20-30 秒钟;如果没有任务执行,关机时间只需要 3-5 秒。
- 5. 格式化功能执行全部端口,包括1号母盘端口,所以格式化前需认真核对,谨防误操作。
- 6. 任务执行完毕后,正常情况下,绿色背景窗口对应端口左侧 LED 灯应该是绿灯常亮,红色报错窗口 对应端口左侧 LED 灯应该是红灯常亮。如果发生异常,以屏幕窗口显示结果为准。
- 在数据拷贝(或数据拷贝+比对)模式下,如果母盘实际拷贝数据容量低于256MB,则系统自动进入 异步拷贝模式。异步拷贝功能,插入的子盘立即开始复制,讓您不需等待其它子盘插入,也无需等 待全部子盘拷贝結束,任一子盘完成即可馬上拔出,放入新的子盘繼續下一輪拷贝,插拔超方便。
 如果开关机不正常,请关闭主电源开关,10秒钟后再开启。

V. 选单介绍

1. 数据拷贝

将母盘数据拷贝至子盘,拷贝方式请至 6.1 拷贝功能参数 设定。



2. 全盘拷贝

将母盘全部区域拷贝至子盘。



3. 数据拷贝比较

将母盘数据拷贝至子盘完成后,立刻再进行母盘与子盘的数据比对确认。



4. 全盘拷贝比较

将母盘全部区域拷贝至子盘完成后,立刻再进行母盘与子盘的全部区域比对确认。



5. 格式化

全部插入盘执行格式化,包括母盘端口,为避免母盘数据意外损毁,请在格式化前认真确认,以防误操作。 格式化方式请至 6.2 拷贝功能参数 设定。



6. 参数设定

确认全部端口没有插盘,然后点击鼠标按键,进入参数设置界面。

6.1 拷贝功能参数

6.1.1容量差

- **>0%** 子盘≥母盘,例如:母盘 64GB,子盘 256GB
- \bigcirc -5% ~ 5%
- \bigcirc -10% \sim 10%
- -15% ~ 15% (预设值)
- \bigcirc -20% \sim 20%
- \bigcirc -30% \sim 30%
- 6.1.2读写块大小:

○ 4K	○ 64K	○ 128K	○ 256K
○ 1M	○ 2M (预设值)		○ 4M

6.2 格式化功能参数

- 保留参数(预设值) 保留硬盘的分区和簇值等基本参数
- 系统默认 遵循操作系统默认方式
- O FAT16
- \bigcirc FAT32
- \bigcirc exFAT

6.3 系统韧体升级

将韧体更新档案保存在母盘根目录(请勿将档案存在子目录中),并插入机器背面的 USB 端口(鼠标 USB 口)。系统会自动识别 FW 文件并开始升级,升级成功后提示 100%完成,请手动关机,并重新启动即可使用。如果没有遇到故障,不建议用户自行升级 FW。



热线:13719389008 Email:tech@umecopy.com

